

Pokyny k údržbě a péči o akustické výrobky BuzziSpace

Odstranění prachu

Použijte vysavač. Při vysávání je nutné používat hlavice bez rotačních kartáčů. Používáním kartáčů může dojít k poškození.

Odstranění skvrn

Pokud lze potah Vašeho výrobku sundat:



Použijte jemný tekutý prací prostředek, na skvrny můžete použít také odstraňovač skvrn.

Pokud potah sundat nelze:

Použijte jemné mýdlo a houbu a poté dobře opláchněte. Nedrhněte příliš silně, mohlo by dojít k poškození. Vždy je lepší několik jemných aplikací než jedna důkladná. Čistěte skvrnu od krajů směrem ke středu, abyste zamezili jejímu rozšíření.

Pokud skvrna odolává čištění a pokud jsou znečištěny velké plochy, obraťte se na profesionální čisticí firmu.